

CeraclassExcellence

ZWC 28-3 MFK E 23 S3692

7736900740

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

Productkenmerken	Symbol	Eenheid	7736900740
Ketel met rookgascondensor			nee
Lagetemperatuur-ketel			nee
B1-ketel			ja
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling			nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel?			-
Combinatieverwarmingstoestel			ja
Nominale warmteafgifte	Prated	kW	28
seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_s	%	76
Energie-efficiëntieklasse			C
Nuttige warmteafgifte			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	P_4	kW	28,3
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	P_1	kW	8,3
Nuttig Rendement			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	η_4	%	81,4
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	η_1	%	79,7
Supplementair elektriciteitsverbruik			
bij volledige belasting	$e_{\max}$	kW	0,019
bij deellast	$e_{\min}$	kW	0,017
in stand-by-stand	P_{SB}	kW	0,007
Andere items			
Stand-by-warmteverlies	P_{stby}	kW	0,165
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P_{ign}	kW	-
Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)	NO_x	mg/kWh	127
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{HE}	kWh	-
Jaarlijks energieverbruik	Q_{HE}	GJ	69
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	57
Aanvullende informatie voor combinatieverwarmingstoestellen			
Opgegeven capaciteitsprofiel			M
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	57
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming			B
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	0,207
jaarlijks elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	46
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	kWh	9,662
jaarlijks brandstofverbruik	AFC	GJ	8
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden			nee
Andere capaciteitsprofielen			-
Warmhoudverlies	S	W	-
Opslagvolume	V	l	-
Niet-zonne boiler volume (Vbu)	Vbu	l	-

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.